

减速比	输出轴	之前的订购代码	最新的订购代码	新的订购代码电机法兰
4,75	键式连接	58 43 105	58 03 005	65 59 301
	胀紧盘连接	58 83 105	58 13 005	
	键式连接	58 43 205	58 03 005	65 59 302
	胀紧盘连接	58 83 205	58 13 005	
	键式连接	58 43 305	58 03 005	65 59 303
	胀紧盘连接	58 83 305	58 13 005	
	键式连接	58 43 405	58 03 005	65 59 305
	胀紧盘连接	58 83 405	58 13 005	
	键式连接	58 43 505	58 03 005	65 59 306
	胀紧盘连接	58 83 505	58 13 005	
	键式连接	58 43 805	58 03 005	65 59 304
	胀紧盘连接	58 83 805	58 13 005	
键式连接	58 43 905	58 03 005	65 59 402	
胀紧盘连接	58 83 905	58 13 005		
6,75	键式连接	58 43 107	58 03 007	65 59 301
	胀紧盘连接	58 83 107	58 13 007	
	键式连接	58 43 207	58 03 007	65 59 302
	胀紧盘连接	58 83 207	58 13 007	
	键式连接	58 43 307	58 03 007	65 59 303
	胀紧盘连接	58 83 307	58 13 007	
	键式连接	58 43 407	58 03 007	65 59 305
	胀紧盘连接	58 83 407	58 13 007	
	键式连接	58 43 507	58 03 007	65 59 306
	胀紧盘连接	58 83 507	58 13 007	
	键式连接	58 43 807	58 03 007	65 59 304
	胀紧盘连接	58 83 807	58 13 007	
键式连接	58 43 907	58 03 007	65 59 402	
胀紧盘连接	58 83 907	58 13 007		
9,25	键式连接	58 43 109	58 03 009	65 59 301
	胀紧盘连接	58 83 109	58 13 009	
	键式连接	58 43 209	58 03 009	65 59 302
	胀紧盘连接	58 83 209	58 13 009	
	键式连接	58 43 309	58 03 009	65 59 303
	胀紧盘连接	58 83 309	58 13 009	
	键式连接	58 43 409	58 03 009	65 59 305
	胀紧盘连接	58 83 409	58 13 009	
	键式连接	58 43 509	58 03 009	65 59 306
	胀紧盘连接	58 83 509	58 13 009	
	键式连接	58 43 809	58 03 009	65 59 304
	胀紧盘连接	58 83 809	58 13 009	
键式连接	58 43 909	58 03 009	65 59 402	
胀紧盘连接	58 83 909	58 13 009		
14,5	键式连接	58 43 115	58 03 015	65 59 301
	胀紧盘连接	58 83 115	58 13 015	
	键式连接	58 43 215	58 03 015	65 59 302
	胀紧盘连接	58 83 215	58 13 015	
	键式连接	58 43 315	58 03 015	65 59 303
	胀紧盘连接	58 83 315	58 13 015	
	键式连接	58 43 415	58 03 015	65 59 305
	胀紧盘连接	58 83 415	58 13 015	
	键式连接	58 43 515	58 03 015	65 59 306
	胀紧盘连接	58 83 515	58 13 015	
	键式连接	58 43 815	58 03 015	65 59 304
	胀紧盘连接	58 83 815	58 13 015	
键式连接	58 43 915	58 03 015	65 59 402	
胀紧盘连接	58 83 915	58 13 015		

减速比	输出轴	之前的订购代码	最新的订购代码	新的订购代码电机法兰
19,5	键式连接	58 43 120	58 03 020	65 59 301
	胀紧盘连接	58 83 120	58 13 020	
	键式连接	58 43 220	58 03 020	65 59 302
	胀紧盘连接	58 83 220	58 13 020	
	键式连接	58 43 320	58 03 020	65 59 303
	胀紧盘连接	58 83 320	58 13 020	
	键式连接	58 43 420	58 03 020	65 59 305
	胀紧盘连接	58 83 420	58 13 020	
	键式连接	58 43 520	58 03 020	65 59 306
	胀紧盘连接	58 83 520	58 13 020	
	键式连接	58 43 820	58 03 020	65 59 304
	胀紧盘连接	58 83 820	58 13 020	
键式连接	58 43 920	58 03 020	65 59 402	
胀紧盘连接	58 83 920	58 13 020		
29	键式连接	58 43 125	58 03 029	65 59 301
	胀紧盘连接	58 83 125	58 13 029	
	键式连接	58 43 225	58 03 029	65 59 302
	胀紧盘连接	58 83 225	58 13 029	
	键式连接	58 43 325	58 03 029	65 59 303
	胀紧盘连接	58 83 325	58 13 029	
	键式连接	58 43 425	58 03 029	65 59 305
	胀紧盘连接	58 83 425	58 13 029	
	键式连接	58 43 525	58 03 029	65 59 306
	胀紧盘连接	58 83 525	58 13 029	
	键式连接	58 43 825	58 03 029	65 59 304
	胀紧盘连接	58 83 825	58 13 029	
键式连接	58 43 925	58 03 029	65 59 402	
胀紧盘连接	58 83 925	58 13 029		
39	键式连接	58 43 135	58 03 039	65 59 301
	胀紧盘连接	58 83 135	58 13 039	
	键式连接	58 43 235	58 03 039	65 59 302
	胀紧盘连接	58 83 235	58 13 039	
	键式连接	58 43 335	58 03 039	65 59 303
	胀紧盘连接	58 83 335	58 13 039	
	键式连接	58 43 435	58 03 039	65 59 305
	胀紧盘连接	58 83 435	58 13 039	
	键式连接	58 43 535	58 03 039	65 59 306
	胀紧盘连接	58 83 535	58 13 039	
	键式连接	58 43 835	58 03 039	65 59 304
	胀紧盘连接	58 83 835	58 13 039	
键式连接	58 43 935	58 03 039	65 59 402	
胀紧盘连接	58 83 935	58 13 039		
52	键式连接	58 43 150	58 03 050	65 59 301
	胀紧盘连接	58 83 150	58 13 050	
	键式连接	58 43 250	58 03 050	65 59 302
	胀紧盘连接	58 83 250	58 13 050	
	键式连接	58 43 350	58 03 050	65 59 303
	胀紧盘连接	58 83 350	58 13 050	
	键式连接	58 43 450	58 03 050	65 59 305
	胀紧盘连接	58 83 450	58 13 050	
	键式连接	58 43 550	58 03 050	65 59 306
	胀紧盘连接	58 83 550	58 13 050	
	键式连接	58 43 850	58 03 050	65 59 304
	胀紧盘连接	58 83 850	58 13 050	
键式连接	58 43 950	58 03 050	65 59 402	
胀紧盘连接	58 83 950	58 13 050		

减速比	输出轴	之前的订购代码	最新的订购代码	新的订购代码电机法兰
4,75	键式连接	58 45 005	58 05 005	65 59 501
	胀紧盘连接	58 85 005	58 15 005	
	键式连接	58 45 105	58 05 005	65 59 503
	胀紧盘连接	58 85 105	58 15 005	
	键式连接	58 45 205	58 05 005	65 59 502
	胀紧盘连接	58 85 205	58 15 005	
	键式连接	58 45 405	58 05 005	65 59 507
	胀紧盘连接	58 85 405	58 15 005	
	键式连接	58 45 705	58 05 005	65 59 504
	胀紧盘连接	58 85 705	58 15 005	
	键式连接	58 45 805	58 05 005	65 59 505
	胀紧盘连接	58 85 805	58 15 005	
键式连接	58 45 905	58 05 005	65 59 506	
胀紧盘连接	58 85 905	58 15 005		
6,75	键式连接	58 45 007	58 05 007	65 59 501
	胀紧盘连接	58 85 007	58 15 007	
	键式连接	58 45 107	58 05 007	65 59 503
	胀紧盘连接	58 85 107	58 15 007	
	键式连接	58 45 207	58 05 007	65 59 502
	胀紧盘连接	58 85 207	58 15 007	
	键式连接	58 45 407	58 05 007	65 59 507
	胀紧盘连接	58 85 407	58 15 007	
	键式连接	58 45 707	58 05 007	65 59 504
	胀紧盘连接	58 85 707	58 15 007	
	键式连接	58 45 807	58 05 007	65 59 505
	胀紧盘连接	58 85 807	58 15 007	
键式连接	58 45 907	58 05 007	65 59 506	
胀紧盘连接	58 85 907	58 15 007		
9,25	键式连接	58 45 009	58 05 009	65 59 501
	胀紧盘连接	58 85 009	58 15 009	
	键式连接	58 45 109	58 05 009	65 59 503
	胀紧盘连接	58 85 109	58 15 009	
	键式连接	58 45 209	58 05 009	65 59 502
	胀紧盘连接	58 85 209	58 15 009	
	键式连接	58 45 409	58 05 009	65 59 507
	胀紧盘连接	58 85 409	58 15 009	
	键式连接	58 45 709	58 05 009	65 59 504
	胀紧盘连接	58 85 709	58 15 009	
	键式连接	58 45 809	58 05 009	65 59 505
	胀紧盘连接	58 85 809	58 15 009	
键式连接	58 45 909	58 05 009	65 59 506	
胀紧盘连接	58 85 909	58 15 009		
14,5	键式连接	58 45 015	58 05 015	65 59 501
	胀紧盘连接	58 85 015	58 15 015	
	键式连接	58 45 115	58 05 015	65 59 503
	胀紧盘连接	58 85 115	58 15 015	
	键式连接	58 45 215	58 05 015	65 59 502
	胀紧盘连接	58 85 215	58 15 015	
	键式连接	58 45 415	58 05 015	65 59 507
	胀紧盘连接	58 85 415	58 15 015	
	键式连接	58 45 715	58 05 015	65 59 504
	胀紧盘连接	58 85 715	58 15 015	
	键式连接	58 45 815	58 05 015	65 59 505
	胀紧盘连接	58 85 815	58 15 015	
键式连接	58 45 915	58 05 015	65 59 506	
胀紧盘连接	58 85 915	58 15 015		

减速比	输出轴	之前的订购代码	最新的订购代码	新的订购代码电机法兰
19,5	键式连接	58 45 020	58 05 020	65 59 501
	胀紧盘连接	58 85 020	58 15 020	
	键式连接	58 45 120	58 05 020	65 59 503
	胀紧盘连接	58 85 120	58 15 020	
	键式连接	58 45 220	58 05 020	65 59 502
	胀紧盘连接	58 85 220	58 15 020	
	键式连接	58 45 420	58 05 020	65 59 507
	胀紧盘连接	58 85 420	58 15 020	
	键式连接	58 45 720	58 05 020	65 59 504
	胀紧盘连接	58 85 720	58 15 020	
	键式连接	58 45 820	58 05 020	65 59 505
	胀紧盘连接	58 85 820	58 15 020	
键式连接	58 45 920	58 05 020	65 59 506	
胀紧盘连接	58 85 920	58 15 020		
29	键式连接	58 45 029	58 05 029	65 59 501
	胀紧盘连接	58 85 029	58 15 029	
	键式连接	58 45 129	58 05 029	65 59 503
	胀紧盘连接	58 85 129	58 15 029	
	键式连接	58 45 229	58 05 029	65 59 502
	胀紧盘连接	58 85 229	58 15 029	
	键式连接	58 45 429	58 05 029	65 59 507
	胀紧盘连接	58 85 429	58 15 029	
	键式连接	58 45 729	58 05 029	65 59 504
	胀紧盘连接	58 85 729	58 15 029	
	键式连接	58 45 829	58 05 029	65 59 505
	胀紧盘连接	58 85 829	58 15 029	
键式连接	58 45 929	58 05 029	65 59 506	
胀紧盘连接	58 85 929	58 15 029		
39	键式连接	58 45 039	58 05 039	65 59 501
	胀紧盘连接	58 85 039	58 15 039	
	键式连接	58 45 139	58 05 039	65 59 503
	胀紧盘连接	58 85 139	58 15 039	
	键式连接	58 45 239	58 05 039	65 59 502
	胀紧盘连接	58 85 239	58 15 039	
	键式连接	58 45 439	58 05 039	65 59 507
	胀紧盘连接	58 85 439	58 15 039	
	键式连接	58 45 739	58 05 039	65 59 504
	胀紧盘连接	58 85 739	58 15 039	
	键式连接	58 45 839	58 05 039	65 59 505
	胀紧盘连接	58 85 839	58 15 039	
键式连接	58 45 939	58 05 039	65 59 506	
胀紧盘连接	58 85 939	58 15 039		
52	键式连接	58 45 052	58 05 052	65 59 501
	胀紧盘连接	58 85 052	58 15 052	
	键式连接	58 45 152	58 05 052	65 59 503
	胀紧盘连接	58 85 152	58 15 052	
	键式连接	58 45 252	58 05 052	65 59 502
	胀紧盘连接	58 85 252	58 15 052	
	键式连接	58 45 452	58 05 052	65 59 507
	胀紧盘连接	58 85 452	58 15 052	
	键式连接	58 45 752	58 05 052	65 59 504
	胀紧盘连接	58 85 752	58 15 052	
	键式连接	58 45 852	58 05 052	65 59 505
	胀紧盘连接	58 85 852	58 15 052	
键式连接	58 45 952	58 05 052	65 59 506	
胀紧盘连接	58 85 952	58 15 052		

减速比	输出轴	之前的订购代码	最新的订购代码	新的订购代码电机法兰
4,75	键式连接	58 46 005	58 06 005	65 59 501
	胀紧盘连接	58 86 005	58 16 005	
	键式连接	58 46 205	58 06 005	65 59 502
	胀紧盘连接	58 86 205	58 16 005	
	键式连接	58 46 305	58 06 005	65 59 507
	胀紧盘连接	58 86 305	58 16 005	
	键式连接	58 46 705	58 06 005	65 59 504
	胀紧盘连接	58 86 705	58 16 005	
	键式连接	58 46 805	58 06 005	65 59 505
	胀紧盘连接	58 86 805	58 16 005	
键式连接	58 46 905	58 06 005	65 59 506	
胀紧盘连接	58 86 905	58 16 005		
6,75	键式连接	58 46 007	58 06 007	65 59 501
	胀紧盘连接	58 86 007	58 16 007	
	键式连接	58 46 207	58 06 007	65 59 502
	胀紧盘连接	58 86 207	58 16 007	
	键式连接	58 46 307	58 06 007	65 59 507
	胀紧盘连接	58 86 307	58 16 007	
	键式连接	58 46 707	58 06 007	65 59 504
	胀紧盘连接	58 86 707	58 16 007	
	键式连接	58 46 807	58 06 007	65 59 505
	胀紧盘连接	58 86 807	58 16 007	
键式连接	58 46 907	58 06 007	65 59 506	
胀紧盘连接	58 86 907	58 16 007		
9,25	键式连接	58 46 009	58 06 009	65 59 501
	胀紧盘连接	58 86 009	58 16 009	
	键式连接	58 46 209	58 06 009	65 59 502
	胀紧盘连接	58 86 209	58 16 009	
	键式连接	58 46 309	58 06 009	65 59 507
	胀紧盘连接	58 86 309	58 16 009	
	键式连接	58 46 709	58 06 009	65 59 504
	胀紧盘连接	58 86 709	58 16 009	
	键式连接	58 46 809	58 06 009	65 59 505
	胀紧盘连接	58 86 809	58 16 009	
键式连接	58 46 909	58 06 009	65 59 506	
胀紧盘连接	58 86 909	58 16 009		
14,5	键式连接	58 45 015	58 06 015	65 59 501
	胀紧盘连接	58 85 015	58 16 015	
	键式连接	58 46 215	58 06 015	65 59 502
	胀紧盘连接	58 86 215	58 16 015	
	键式连接	58 46 315	58 06 015	65 59 507
	胀紧盘连接	58 86 315	58 16 015	
	键式连接	58 46 715	58 06 015	65 59 504
	胀紧盘连接	58 86 715	58 16 015	
	键式连接	58 46 815	58 06 015	65 59 505
	胀紧盘连接	58 86 815	58 16 015	
键式连接	58 46 915	58 06 015	65 59 506	
胀紧盘连接	58 86 915	58 16 015		

减速比	输出轴	之前的订购代码	最新的订购代码	新的订购代码电机法兰
19,5	键式连接	58 46 020	58 06 020	65 59 501
	胀紧盘连接	58 86 020	58 16 020	
	键式连接	58 46 220	58 06 020	65 59 502
	胀紧盘连接	58 86 220	58 16 020	
	键式连接	58 46 320	58 06 020	65 59 507
	胀紧盘连接	58 86 320	58 16 020	
	键式连接	58 46 720	58 06 020	65 59 504
	胀紧盘连接	58 86 720	58 16 020	
	键式连接	58 46 820	58 06 020	65 59 505
	胀紧盘连接	58 86 820	58 16 020	
键式连接	58 46 920	58 06 020	65 59 506	
胀紧盘连接	58 86 920	58 16 020		
29	键式连接	58 46 029	58 06 029	65 59 501
	胀紧盘连接	58 86 029	58 16 029	
	键式连接	58 46 229	58 06 029	65 59 502
	胀紧盘连接	58 86 229	58 16 029	
	键式连接	58 46 329	58 06 029	65 59 507
	胀紧盘连接	58 86 329	58 16 029	
	键式连接	58 46 729	58 06 029	65 59 504
	胀紧盘连接	58 86 729	58 16 029	
	键式连接	58 46 829	58 06 029	65 59 505
	胀紧盘连接	58 86 829	58 16 029	
键式连接	58 46 929	58 06 029	65 59 506	
胀紧盘连接	58 86 929	58 16 029		
39	键式连接	58 46 039	58 06 039	65 59 501
	胀紧盘连接	58 86 039	58 16 039	
	键式连接	58 46 239	58 06 039	65 59 502
	胀紧盘连接	58 86 239	58 16 039	
	键式连接	58 46 339	58 06 039	65 59 507
	胀紧盘连接	58 86 339	58 16 039	
	键式连接	58 46 739	58 06 039	65 59 504
	胀紧盘连接	58 86 739	58 16 039	
	键式连接	58 46 839	58 06 039	65 59 505
	胀紧盘连接	58 86 839	58 16 039	
键式连接	58 46 939	58 06 039	65 59 506	
胀紧盘连接	58 86 939	58 16 039		
52	键式连接	58 46 052	58 06 052	65 59 501
	胀紧盘连接	58 86 052	58 16 052	
	键式连接	58 46 252	58 06 052	65 59 502
	胀紧盘连接	58 86 252	58 16 052	
	键式连接	58 46 352	58 06 052	65 59 507
	胀紧盘连接	58 86 352	58 16 052	
	键式连接	58 46 752	58 06 052	65 59 504
	胀紧盘连接	58 86 752	58 16 052	
	键式连接	58 46 852	58 06 052	65 59 505
	胀紧盘连接	58 86 852	58 16 052	
键式连接	58 46 952	58 06 052	65 59 506	
胀紧盘连接	58 86 952	58 16 052		